

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFRARED SAUNA



SŁOWO WSTĘPNE

Dziękujemy za zakup naszego produktu!

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed montażem i zachowanie jej.

Zapisz numer seryjny swojej sauny na karcie gwarancyjnej na tylnej okładce,

Będzie to bardzo pomocne dla naszego serwisu.

Numer seryjny znajduje się razem z tabliczką znamionową na zewnętrznej stronie tylnego panelu sauny.

1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1.1 OSTRZEŻENIE

- (1) Sauna musi być umieszczona w pomieszczeniu suchym,
- (2) Nie należy brać prysznica ani rozpylać wody wewnątrz sauny,
- (3) Nie przykrywać grzejników ręcznikami ani ubraniami, aby zapobiec przegrzaniu i pożarowi,
- (4) Nie dotykać grzejników w trakcie i krótko po użyciu, istnieje ryzyko poparzenia gorącymi częściami,
- (5) Instalacja i naprawa powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.

1.2 PRZESTROGA

- (1) Przed rozpoczęciem korzystania z kabiny na podcierwień należy skonsultować się z lekarzem w przypadku choroby lub innych problemów zdrowotnych, w szczególności chorób serca lub zaburzeń krążenia, lub w przypadku przyjmowania leków.
- (2) Zabrania się korzystania z kabiny przez kobiety w ciąży i niemowlęta,
- (3) Dzieci powyżej 6 roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
- (4) W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas korzystania z kabiny na podcierwień należy natychmiast przerwać korzystanie i skontaktować się z lekarzem.

2. Opakowanie i etykiety

2.1 Opakowanie kabiny sauny dla 1-2 osób


Dostępne są 2 opakowania dla kabiny sauny dla 1-2 osób,

Etykieta opakowania zawiera ten sam numer modelu i numer seryjny oraz inny numer opakowania:

-Nazwa modelu

-Numer seryjny: NR: 00000XXX

-Numer kartonu: 1 z 2, 2 z 2



2.2 Pakiety dla kabiny sauny 3-5 osobowej i kabiny sauny narożnej


Istnieją 3 kartony dla kabiny sauny 3-5 osobowej i kabiny sauny narożnej.

Etykieta opakowania zawiera ten sam numer modelu i numer seryjny oraz inny numer opakowania:

-Nazwa modelu

-Numer seryjny: NR: 00000XXX

-Numer kartonu: 1 z 3, 2 z 3, 3 z 3



2.3 Inne opakowanie dla każdej tradycyjnej sauny:

1x karton na akcesoria do sauny

3. INSTRUKCJA MONTAŻU


3.1 MIEJSCE INSTALACJI

- (1) Płaskie i twarde podłoże w pomieszczeniu,
- (2) Miejsce suche i odporne na wilgoć,
- (3) Zasilanie 230V lub 400V z przewodem uziemiającym.


3.2 ETAPY MONTAŻU: CUBE SAUNA




(1) Umieść panel podłogowy na ziemi.




(2) Umieść tylny panel na panelu podłogowym.




(3) Umieść lewy panel na panelu podłogowym i prawidłowo połącz panele za pomocą wstępnie ustawionych klamer zewnętrznych.




(4) Umieść prawy panel na panelu podłogowym i prawidłowo połącz panele za pomocą wstępnie ustawionych klamer zewnętrznych.




(5) Umieść ławkę na wstępnie ustawionych listwach zainstalowanych paneli, a następnie podłącz złącze za grzejnikiem ławki.




(6) Zamontuj oparcie do tylnego panelu za pomocą śrub M3.5*40.



(7) Zamontuj panel przedni do paneli bocznych za pomocą wstępnie ustawionych klamer zewnętrznych.




(8) Umieść panel sufitowy na zainstalowanych panelach.




(9) Zainstaluj klamkę drzwi.


3.3 KROKI MONTAŻU: MODEL NAROŻNY





(1) Umieść panel podłogowy na ziemi.





(2) Umieść prawy tylny panel na panelu podłogowym.



(3) Umieść lewy tylny panel na panelu podłogowym, prawidłowo połącz tylne panele za pomocą wstępnie ustawionych zewnętrznych klamer.




(4) Zamontuj lewą dużą szybę do panelu podłogowego za pomocą zestawu śrub Deco.
Upewnij się, że okno znajduje się blisko przedniego narożnika, aby uniknąć szczeliny !!!




(5) Zamontuj prawą dużą szybę do panelu podłogowego za pomocą zestawu śrub Deco.
Upewnij się, że okno znajduje się blisko przedniego narożnika, aby uniknąć szczeliny !!!


(6) Umieść panel sufitowy na zainstalowanych panelach, a następnie przykręć duże okna do panelu sufitowego za pomocą zestawu śrub Deco.




(7) Przykręć lewy panel nośny do lewego panelu tylnego i panelu podłogowego za pomocą śruby M3.5*40.





(8) Umieść dolny panel nośny na panelu podłogowym, umieść go w szczelinie drewnianych listew.




(9) Podłącz złącze za nagrzewnicą ławki, a następnie umieść dolną ławkę na dolnym panelu nośnym:




(10) Zamontuj górny panel nośny do lewego panelu nośnego i prawego panelu tylnego za pomocą wstępnie ustawionych zaczepów:




(11) Umieść górną ławkę na górnym panelu wsporczym. Zamontuj prawy panel wsporczy do prawego panelu tylnego i panelu podłogowego za pomocą śruby M3,5 * 40



(12) Umieść prawą ławkę na prawym panelu nośnym.




(13) Szklane drzwi i małe przednie okno są wstępnie połączone z zawiasami, zainstaluj je na panelu sufitowego i panelu podłogowego za pomocą zestawu śrub Deco.



(14) Zainstaluj klamkę drzwi i uszczelkę szyby

3.4 ZAINSTALOWAĆ OSŁONĘ PRZECIWPYŁOWĄ




Zamontuj osłonę przeciwpylową za pomocą śrub na dachu

4. POŁĄCZENIE KABLOWE


Wszystkie kable znajdują się na szybie sufitowej:




(1) Podłącz złącza kabli grzejnika, upewnij się, że kable nie są ściśnięte między panelem sufitowym a innymi panelami.



(2) Podłącz złącze kabli sterujących.




(3) Podłącz złącze czujnika temperatury.



(4) Podłącz złącze kabla antenowego.


5. INSTRUKCJA OBSŁUGI

● ● ● Instrukcja obsługi sterownika cyfrowego



-DWA EKRANY WYŚWIETLACZA:

- (1) Lewy ekran: Temperatura w czasie rzeczywistym
- (2) Prawy ekran: Pozostały czas



-CZTERY WSKAŹNIKI LED:

- (1) Wskaźnik zasilania: Zasilanie włączone
- (2) Wskaźnik ciepła: ogrzewanie sauny
- (3) Wskaźnik F: Stopień Fahrenheita
- (4) Wskaźnik C: Stopień Celsjusza

-DZIESIĘĆ KLAWISZY:

- (1) **ZASILANIE**  : sauna on/off,

- (2) **OŚWIETLENIE**  : światła wewnętrzne/zewnętrzne:

Naciśnij przycisk LIGHT, aby włączyć oświetlenie wewnętrzne.

Naciśnij ponownie przycisk LIGHT, aby wyłączyć oświetlenie wewnętrzne i włączyć oświetlenie zewnętrzne.

Naciśnij ponownie przycisk LIGHT, aby włączyć jednocześnie oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Naciśnij ponownie przycisk LIGHT, aby wyłączyć oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.

- (3) **COLOR OŚWIETLENIA**  : światło do terapii kolorami:

Naciśnij przycisk CHROMOTERAPIA, aby włączyć kolorowe światło.



Aby zmienić kolory, gdy podświetlenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.



Ekran czasu wyświetla "LX" (X oznacza 1-9), a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby zmienić kolor światła.



L1 - Automatycznie zmienia kolory z L3-L9, każdy kolor pozostaje włączony przez 10 sekund.



L2 - Automatycznie zmienia kolory z L3-L9, każdy kolor pozostaje włączony przez 1 sekundę.



L3 - Biały L4 - Cyjan L5 - Niebieski L6 - Fioletowy L7 - Czerwony L8 - Żółty L9 - Zielony



(4) **TEMPERATURE**  i  : ustawienie temperatury w zakresie 30-65°

-Naciśnięcie przycisk  lub  aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę o 1 stopień; naciśnięcie i przytrzymanie w celu szybkiej regulacji.

-Naciśnięcie przycisk  lub  w tym samym czasie, aby wyświetlić temperaturę w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza.

(5) **TIME**  i  : ustawienie czasu nagrzewania od 0 do 99 minut

-Naciśnięcie klawiatury  lub  aby zwiększyć lub zmniejszyć czas nagrzewania o 1 minutę; naciśnij i przytrzymaj, aby szybko dostosować.

- Gdy na ekranie wyświetlany jest kanał radiowy, Bluetooth lub USB, naciśnij przycisk klawiatury  i  aby zwiększyć/zmniejszyć głośność w zakresie od 0 do 30.

(6) **MODE**  :

Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać źródło - radio, Bluetooth lub USB.

Numer urządzenia Bluetooth to BT301

(7) **ODTWARZANIE/PAUZA**  :

Gdy źródłem jest radio, naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE przez 3 sekundy, aby automatycznie wyszukać i zapisać wszystkie dostępne kanały radiowe.

aby automatycznie wyszukać i zapisać wszystkie dostępne kanały radiowe, a następnie ponownie naciśnięcie przycisk PLAY/PAUSE, aby przejść do następnego kanału.

W trybie PHON lub USB naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby przejść do następnego utworu lub pliku.

(8) **MUTE**  :

-w trybie radia: naciśnij, aby wyciszyć,

-w trybie Bluetooth lub USB: naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie.

4. Serwis

4.1 KONSERWACJA

- (1) Wyczyść kabinę wilgotną bawełnianą szmatką i osusz czystym i suchym ręcznikiem,
- (2) Szyby należy czyścić płynem do mycia szyb i miękką ściereczką,
- (3) Do czyszczenia uporczywych plam na szkle należy użyć ręcznika papierowego.
- (4) Nie używaj chemicznych środków czyszczących do czyszczenia kabiny,
- (5) Dokręcaj śruby ławki i szyby co trzy miesiące, aby uniknąć poluzowania lub upadku.

4.2 GWARANCJA

Wypełnij ten formularz i zrób jego zdjęcie,

Następnie wyślij zdjęcie wypełnionego formularza i wadliwej części sauny do naszego działu obsługi posprzedażnej:

Imię i nazwisko:	
Numer telefonu:	
Data zakupu:	
Numer seryjny sauny:	
Status przedmiotu:	<input type="checkbox"/> Nieotwarta <input type="checkbox"/> Właśnie otwarta <input type="checkbox"/> Pierwsze uruchomienie <input type="checkbox"/> Używana przez długi czas